

# Einhell

# CLASSIC

**POWER X-CHANGE**

## Coupe-bordures sans fil

## GC-CT 18/24 Li - Solo

**Numéro article : 3411123**

Numéro de série : 11017

Code EAN: 4006825626582

Dans le hangar à outils vous attend une aide pratique pour couper l'herbe autour des massifs, des bordures, dans les jardins : Le coupe-bordures sans fil Einhell GC-CT 18/24 Li – Solo. Il fait partie de la gamme Power X-Change; il s'utilise sans fil, loin de toute source de courant électrique. L'étrier permet de protéger efficacement les fleurs et les plantes d'ornement. La lame est puissante avec une largeur de coupe de 24 cm et un régime jusqu'à 8.500 tr/min. Le manche est télescopique en continu et s'adapte à chaque utilisateur. 20 lamelles en PVC sont livrées en série. La batterie et le chargeur sont disponibles séparément.

## Caractéristiques

- Système Power X-Change
- Etrier de protection
- Manche télescopique en continu
- Avec 20 lamelles en PVC
- Utilisation confortable à 2 mains grâce à la poignée supplémentaire

## Données techniques

- |                    |             |
|--------------------|-------------|
| - Régime           | 8500 tr/min |
| - Largeur de coupe | 24 cm       |

## Informations logistiques

- |                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| - Poids du produit                   | 1.3 kg             |
| - Poids brut à l'unité               | 1.82 kg            |
| - Dimensions à l'unité               | 930 x 160 x 105 mm |
| - Conditionnement                    | 4 Pièces           |
| - Poids brut du conditionnement      | 7 kg               |
| - Dimensions du conditionnement      | 980 x 395 x 240 mm |
| - Quantité conteneur (20"/40"/40"HC) | 1044   2160   2400 |



## Accessoires spéciaux disponible



Lames PVC GE-CT 18 Li  
Pour Coupe-Bordures Lithium  
Numéro article: 3405730  
Code EAN: 4006825560404  
Einhell Grey



18V 3,0 Ah Power-X-Change  
Batterie  
Numéro article: 4511341  
Code EAN: 4006825590593  
Einhell Accessoire



18V 4,0 Ah Power-X-Change  
Batterie  
Numéro article: 4511396  
Code EAN: 4006825610376  
Einhell Accessoire



18V 3,0Ah PXC Starter Kit  
PXC-Starter-Kit  
Numéro article: 4512041  
Code EAN: 4006825613698  
Einhell Accessoire



18V 2,6Ah P-X-C Plus  
Batterie  
Numéro article: 4511436  
Code EAN: 4006825616590  
Einhell Accessoire



18V 5,2 Ah P-X-C Plus  
Batterie  
Numéro article: 4511437  
Code EAN: 4006825616606  
Einhell Accessoire



18V 1,5Ah PXC Starter Kit  
PXC-Starter-Kit  
Numéro article: 4512021  
Code EAN: 4006825601350  
Einhell Accessoire



18V 2,0 Ah Power-X-Change  
Batterie  
Numéro article: 4511395  
Code EAN: 4006825610369  
Einhell Accessoire



18V 2,0Ah PXC Starter Kit  
PXC-Starter-Kit  
Numéro article: 4512040  
Code EAN: 4006825613681  
Einhell Accessoire



18V 4,0Ah PXC Starter Kit  
PXC-Starter-Kit  
Numéro article: 4512042  
Code EAN: 4006825613704  
Einhell Accessoire



18V 30min Power-X-Change  
PXC-Charger  
Numéro article: 4512011  
Code EAN: 4006825587029  
Einhell Accessoire