



Einhell

EXPERT

POWER X-CHANGE

Ebrancheur sans fil

GE-LS 18 Li-Solo

Référence produit: 3408300

Numéro d'identification: 21010

Code EAN: 4006825652727

Le sécateur sans fil GE-LS 18 Li-Solo Einhell est un outil puissant de la gamme flexible Power X-Change. Il est adapté à la coupe de branches jusqu'à 28 mm d'épaisseur. Les lames Bypass haute performance permettent une coupe efficace. Un clip ceinture assure un confort de transport optimal, même lors de travaux en hauteur dans les arbres. Afin que le dispositif de coupe reste fermé pour un rangement sûr, le sécateur sans fil est équipé d'un interrupteur marche-arrêt coulissant qui active ou désactive l'outil, et d'un protège-lame en plastique solide. L'outil est vendu sans batterie Power X-Change ni chargeur. Ces accessoires sont disponibles séparément, notamment dans le Starter Kit, très pratique.

Caractéristiques et bénéfices

- Fait partie de la gamme Power X-Change
- Bonne puissance de coupe pour des branches jusqu'à 28 mm d'épaisseur
- Lames Bypass haute performance pour une coupe efficace
- Coupe propre et nette favorisant la croissance des végétaux
- Clip ceinture pour un confort de transport optimal, même lors de travaux en hauteur dans les arbres
- Interrupteur de sécurité pour une utilisation sans risque de l'outil
- Interrupteur marche-arrêt coulissant pour activer/désactiver le sécateur
- Protège-lame en plastique solide pour un stockage en toute sécurité
- Possibilité de remplacer la lame facilement et sans effort
- Poignée ergonomique à revêtement souple Softgrip pour une utilisation confortable
- Outil vendu sans batterie ni chargeur (disponibles séparément)



Données techniques

- Largeur de coupe 28 mm

Données logistiques

- Poids du produit (kg) 0.8
- Poids brut 1.05
- Dimension du packaging unitaire 380 x 115 x 70 mm
- Unité par carton de suremballage 8 Pieces
- Poids brut du carton d'exportation 9.2 kg
- Dimension du carton de sur-emballage 395 x 300 x 250 mm
- Unité par container (20"/40"/40" HC) 6976 | 14144 | 15912



Accessoires disponibles



Power X-Boostcharger 6A
Charger
Référence produit: 4512064
Code EAN: 4006825629019
Einhell Accessory



18V 4-6Ah Multi-Ah PXC Plus
Battery
Référence produit: 4511502
Code EAN: 4006825644210
Einhell Accessory



18V 2,5Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Référence produit: 4512097
Code EAN: 4006825646962
Einhell Accessory



18V 2,0Ah Power X-Change
Battery
Référence produit: 4511395
Code EAN: 4006825610369
Einhell Accessory



18V 2,5Ah Power X-Change
Battery
Référence produit: 4511516
Code EAN: 4006825650518
Einhell Accessory



Power X-Twincharger 3A
Charger
Référence produit: 4512069
Code EAN: 4006825629729
Einhell Accessory



2x 3,0Ah & Twincharger Kit
PXC-Starter-Kit
Référence produit: 4512083
Code EAN: 4006825638509
Einhell Accessory



18V 3,0Ah Power X-Change Plus
Battery
Référence produit: 4511501
Code EAN: 4006825644197
Einhell Accessory



2x 3,0Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Référence produit: 4512098
Code EAN: 4006825646986
Einhell Accessory



18V 4,0Ah Power X-Change
Battery
Référence produit: 4511396
Code EAN: 4006825610376
Einhell Accessory



18V 5,2Ah Power X-Change Plus
Battery
Référence produit: 4511437
Code EAN: 4006825616606
Einhell Accessory

18V 4,0Ah PXC Starter Kit 2
PXC-Starter-Kit
Référence produit: 4512042
Code EAN: 4006825613704
Einhell Accessory

Autonomie des batteries

Un accumulateur pour
tous les cas



Coupe¹
(Pièces)

1.5 Ah	1070
2.0 Ah	1426
2.5 Ah	1783
3.0 Ah	2139
4.0 Ah	2852
5.2 Ah	3708
6.0 Ah	4278

Configuration de test:

1) round dry beech wood Ø 15 mm