



# Einhell

# EXPERT

## POWER X-CHANGE

Robot tondeuse

**FREELEXO 450 BT Solo**

Référence produit: 3413944

Numéro d'identification: 21010

Code EAN: 4006825655148

Le robot-tondeuse FREELEXO 450 BT Solo Einhell appartient à la puissante gamme Power X-Change qui offre une flexibilité illimitée entre les produits qui la composent. Le robot-tondeuse FREELEXO est piloté via une application mobile ou en utilisant le pavé de commande à touches très intuitif. Les heures de tonte du robot-tondeuse FREELEXO peuvent être programmées en fonction des jours. Le robot-tondeuse FREELEXO 450 BT Solo comprend l'ensemble des éléments nécessaires pour installer et utiliser un robot-tondeuse de la gamme FREELEXO Einhell. Il est conçu pour des surfaces jusqu'à 450 m<sup>2</sup>. Sont inclus de série un câble périphérique de 125 m, 180 crochets de fixation, 3 lames de rechange et 4 pinces de raccordement.

## Caractéristiques et bénéfices

- Avec système de batterie Power X-Change, également compatible avec les autres appareils de cette même gamme
- Pilotage individuel du robot-tondeuse par Bluetooth via une application mobile
- Mode multizones pour les jardins complexes
- Pavé de commande à touches très intuitif
- Programmation des heures de tonte en fonction des jours
- Ensemble de capteurs de sécurité : capteur de choc, capteur de renversement et capteur de soulèvement
- Protection contre le vol par code PIN et signal avertisseur
- Capteur de pluie
- Hauteur de coupe réglable (de 20 à 60 mm)
- Adapté à des pentes jusqu'à 35 %
- Poignée intégrée facilitant le transport
- Retour à la station de charge et processus de charge automatiques
- Pour des surfaces jusqu'à 450 m<sup>2</sup>
- Un câble périphérique de 125 m
- 180 crochets de fixation
- 3 lames de rechange
- 4 pinces de raccordement



## Données techniques

- Puissance	18 V
- Battery	18 V   0 mAh   Li-Ion
- Largeur de coupe	18 cm
- Inclinaison max. de la zone de tonte	35 %
- Cutting height adjustment	20 mm - 60 mm
- Recommended area	450 m <sup>2</sup>
- Perimeter wire	125 m
- Hooks	180 Pieces
- Connecting clamps	4 Pieces



Les images peuvent contenir des accessoires qui ne sont pas inclus dans le produit

Illustration similaire, Sous réserve de modifications liées à la production

La certification GS ne concerne que le produit, et non les accessoires

Date de création: 21.04.2021 16:26

Page 1

## Données logistiques

- Poids du produit (kg)	14.3
- Poids brut	15.8
- Dimension du packaging unitaire	723 x 512 x 318 mm
- Unité par carton de suremballage	1 Pièces
- Poids brut du carton d'exportation	17.5 kg
- Dimension du carton de sur-emballage	737 x 530 x 327 mm
- Unité par container (20"/40"/40" HC)	224   462   528

# Accessoires disponibles

	Power X-Boostcharger 6A Charger Référence produit: 4512064 Code EAN: 4006825629019 Einhell Accessory		2x 3,0Ah & Twincharger Kit PXC-Starter-Kit Référence produit: 4512083 Code EAN: 4006825638509 Einhell Accessory
	18V 4-6Ah Multi-Ah PXC Plus Battery Référence produit: 4511502 Code EAN: 4006825644210 Einhell Accessory		18V 3,0Ah Power X-Change Plus Battery Référence produit: 4511501 Code EAN: 4006825644197 Einhell Accessory
	18V 2,5Ah PXC Starter Kit PXC-Starter-Kit Référence produit: 4512097 Code EAN: 4006825646962 Einhell Accessory		Installation Kit 500m2 Robot Lawn Mower Accessory Référence produit: 3414010 Code EAN: 4006825646863 Einhell Accessory
	Installation Kit 800m2 Robot Lawn Mower Accessory Référence produit: 3414011 Code EAN: 4006825646870 Einhell Accessory		Installation Kit 1200m2 Robot Lawn Mower Accessory Référence produit: 3414012 Code EAN: 4006825646887 Einhell Accessory
	2x 3,0Ah PXC Starter Kit PXC-Starter-Kit Référence produit: 4512098 Code EAN: 4006825646986 Einhell Accessory		18V 2,0Ah Power X-Change Battery Référence produit: 4511395 Code EAN: 4006825610369 Einhell Accessory
	18V 4,0Ah Power X-Change Battery Référence produit: 4511396 Code EAN: 4006825610376 Einhell Accessory		Spare blades 12 psc Robot Lawn Mower Accessory Référence produit: 3414020 Code EAN: 4006825648775 Einhell Accessory
	Perimeter wire 50 m Robot Lawn Mower Accessory Référence produit: 3414021 Code EAN: 4006825648782 Einhell Accessory		Connecting clamps 4 psc Robot Lawn Mower Accessory Référence produit: 3414022 Code EAN: 4006825648799 Einhell Accessory
	Fastening hook 100 psc Robot Lawn Mower Accessory Référence produit: 3414023 Code EAN: 4006825648805 Einhell Accessory		2x2 Power X-Quattrocharger 4A Charger Référence produit: 4512102 Code EAN: 4006825649536 Einhell Accessory
	18V 2,5Ah Power X-Change Battery Référence produit: 4511516 Code EAN: 4006825650518 Einhell Accessory		Power X-Fastcharger 4A Charger Référence produit: 4512103 Code EAN: 4006825650228 Einhell Accessory
	18V 5,2Ah Power X-Change Plus Battery Référence produit: 4511437 Code EAN: 4006825616606 Einhell Accessory		Power X-Twincharger 3A Charger Référence produit: 4512069 Code EAN: 4006825629729 Einhell Accessory
	Mähroboter Garage Robot Lawn Mower Accessory Référence produit: 3414024 Code EAN: 4006825654417 Einhell Accessory		18V Battery Charger 3,0A - PXC Charger Référence produit: 4514095 Code EAN: 4006825655292 Einhell Accessory
	2x 18V 2,5Ah PXC-Twinpack CB Battery Référence produit: 4511524 Code EAN: 4006825656206 Einhell Accessory		2x 18V 5,2Ah PXC-Twinpack Battery Référence produit: 4511526 Code EAN: 4006825656695 Einhell Accessory
	Cleaning Set Robot Lawn Mower Accessory Référence produit: 3414025 Code EAN: 4006825657951 Einhell Accessory		Reparaturset Robot Lawn Mower Accessory Référence produit: 3414026 Code EAN: 4006825657968 Einhell Accessory