



# Einhell

## EXPERT

**POWER X-CHANGE**

Robot tondeuse

**FREELEXO CAM 500**

**Référence produit: 3413991**




Numéro d'identification: 21033

Code EAN: 4006825663525

Le robot-tondeuse FREELEXO CAM 500 Einhell fait partie de la gamme combinable Power X-Change. Grâce à la caméra intégrée et aux capteurs, le FREELEXO CAM 500 reconnaît automatiquement les limites de la surface à tondre en se basant sur les couleurs et structures perçues. Le ruban magnétique permet en outre de délimiter temporairement certaines zones. Le robot comprend également un affichage LED et un pavé de commande à touches pour la programmation des heures de tonte. Ce robot-tondeuse est conçu pour une surface de gazon jusqu'à 500 m². Sont inclus de série une batterie 3,0 Ah, une station de charge, 3 lames de rechange, un câble de guidage de 12 m, un ruban magnétique de 5 m, 25 crochets de fixation et 2 pinces de raccordement.

## Caractéristiques et bénéfices

- Fait partie de la gamme Power X-Change, fonctionne avec 1 batterie 18 V.
- Moteur Brushless Einhell - avec moteur électrique sans charbon
- Le robot-tondeuse reconnaît la zone de tonte grâce à sa caméra intégrée.
- Pavé de commande à touches intuitif et affichage LED
- Heures de tonte programmables
- Ensemble de capteurs de sécurité : capteurs de choc/renversement/soulèvement
- Retour à la station de charge et processus de charge automatiques
- Capteur de pluie intégré
- Protection antivol par code PIN
- Réglage de la hauteur de coupe : de 20 à 60 mm
- Adapté à des pentes jusqu'à 25 %
- Ruban magnétique inclus pour délimiter temporairement des zones du jardin
- Poignée facilitant le transport
- Pour des surfaces jusqu'à 500 m²
- Câble de guidage de 12m facilitant l'installation autour de la st
- 25 crochets de fixation
- 2 pinces de raccordement et 3 lames de rechange
- Vendu avec une batterie 3,0 Ah Power X-Change et une station de charge



## Données techniques

- |  |                          |
|--|--------------------------|
| - Puissance                            | 18 V                     |
| - Accumulator                          | 18 V   3000 mAh   Li-Ion |
| - Largeur de coupe                     | 18 cm                    |
| - Inclinaison max. de la zone de tonte | 25 %                     |
| - Cutting height adjustment            | 20 mm - 60 mm            |
| - Recommended area                     | 500 m²                   |
| - Guide wire                           | 12 m                     |
| - Hooks                                | 20 Pieces                |
| - Spare blades                         | 3                        |
| - Connecting clamps                    | 2 Pieces                 |

# Données logistiques

- Poids du produit (kg)	12.4
- Poids brut	16.4
- Dimension du packaging unitaire	690 x 430 x 305 mm
- Unité par carton de suremballage	1 Pieces
- Poids brut du carton d'exportation	14.55 kg
- Dimension du carton de sur-emballage	700 x 450 x 335 mm
- Unité par container (20"/40"/40" HC)	294   602   688

## Accessoires disponibles



4-6 Ah Multi-Ah Power X-Change Plus Battery  
Référence produit: 4511502  
Code EAN: 4006825644210



4,0 Ah Power X-Change Battery  
Référence produit: 4511396  
Code EAN: 4006825610376  
Einhell Accessory



Perimeter wire 50 m  
Robot Lawn Mower Accessory  
Référence produit: 3414021  
Code EAN: 4006825648782  
Einhell Accessory



Fastening hook 100 psc  
Robot Lawn Mower Accessory  
Référence produit: 3414023  
Code EAN: 4006825648805  
Einhell Accessory



Power X-Fastcharger 4A Charger  
Référence produit: 4512103  
Code EAN: 4006825650228  
Einhell Accessory



Power X-Twincharger 3A Charger  
Référence produit: 4512069  
Code EAN: 4006825629729  
Einhell Accessory



18V 3,0 Ah Power-X-Change 1 Battery  
Référence produit: 4511341  
Code EAN: 4006825590593  
Einhell Accessory



2x 4,0Ah & Twincharger Kit 1 PXC-Starter-Kit  
Référence produit: 4512112  
Code EAN: 4006825655766  
Einhell Accessory



5,2Ah & 4A Fastcharger PXC-Starter-Kit  
Référence produit: 4512114  
Code EAN: 4006825656787  
Einhell Accessory



Repair Kit  
Robot Lawn Mower Accessory  
Référence produit: 3414026  
Code EAN: 4006825657968  
Einhell Accessory



Power X-Caravan Charger 3A Charger  
Référence produit: 4512136  
Code EAN: 4006825664010  
Einhell Accessory



18V 4-6Ah & 6A Boostcharger PXC-Starter-Kit  
Référence produit: 4512143  
Code EAN: 4006825667653  
Einhell Accessory



Magnetic Tape 10m  
Robot Lawn Mower Accessory  
Référence produit: 3414029  
Code EAN: 4006825670936  
Einhell Accessory



18V 4,0Ah Power-X-Change Plus Battery  
Référence produit: 4511553  
Code EAN: 4006825660869  
Einhell Accessory



18V 2,5Ah PXC Starter Kit  
PXC-Starter-Kit  
Référence produit: 4512097  
Code EAN: 4006825646962  
Einhell Accessory



Spare blades 12 psc  
Robot Lawn Mower Accessory  
Référence produit: 3414020  
Code EAN: 4006825648775  
Einhell Accessory



Connecting clamps 4 psc  
Robot Lawn Mower Accessory  
Référence produit: 3414022  
Code EAN: 4006825648799  
Einhell Accessory



2x2 Power X-Quattrocharger 4A Charger  
Référence produit: 4512102  
Code EAN: 4006825649536  
Einhell Accessory



2x 5,2Ah & Twincharger Kit PXC-Starter-Kit  
Référence produit: 4512108  
Code EAN: 4006825652376  
Einhell Accessory



robot lawn mower garage  
Robot Lawn Mower Accessory  
Référence produit: 3414024  
Code EAN: 4006825654417  
Einhell Accessory



Power X-Car Charger 3A Charger  
Référence produit: 4512113  
Code EAN: 4006825655377  
Einhell Accessory



2x 18V 5,2Ah PXC-Twinpack Battery  
Référence produit: 4511526  
Code EAN: 4006825656695  
Einhell Accessory



Cleaning Kit  
Robot Lawn Mower Accessory  
Référence produit: 3414025  
Code EAN: 4006825657951  
Einhell Accessory



3,0 Ah Power X-Change Plus Battery  
Référence produit: 4511501  
Code EAN: 4006825644197  
Einhell Accessory



18V 5-8Ah Multi-Ah PXC Plus Battery  
Référence produit: 4511600  
Code EAN: 4006825665055  
Einhell Accessory



5,2 Ah Power X-Change Plus Battery  
Référence produit: 4511437  
Code EAN: 4006825616606  
Einhell Accessory



Magnetic Tape 20m  
Robot Lawn Mower Accessory  
Référence produit: 3414028  
Code EAN: 4006825670929  
Einhell Accessory



18V 2,0Ah PXC Starter Kit  
PXC-Starter-Kit  
Référence produit: 4512040  
Code EAN: 4006825613681  
Einhell Accessory



2,0 Ah Power X-Change  
Battery  
Référence produit: 4511395  
Code EAN: 4006825610369  
Einhell Accessory



18V 4,0Ah PXC Starter Kit B1  
PXC-Starter-Kit  
Référence produit: 4512042  
Code EAN: 4006825613704  
Einhell Accessory



18V Battery Charger 3,0A - PXC  
Charger  
Référence produit: 4514095  
Code EAN: 4006825655292  
Einhell Accessory



2x18V 4,0Ah PXC-Twinpack CB  
B1  
Battery  
Référence produit: 4511489  
Code EAN: 4006825638578