



Einhell



EXPERT

Nettoyeur de sol dur sans fil

CLEANEXXO

Référence produit: 3437110



Numéro d'identification: 21012

Code EAN: 4006825671148

Le nettoyeur de sols sans fil CLEANEXXO Einhell est un appareil ménager très performant pour l'entretien de la maison. Au sein de la gamme Power X-Change, il est compatible avec tous les chargeurs et batteries et offre une durée de fonctionnement illimitée. Grâce à son alimentation en eau modulable et à son mode BOOST (qui régule le vitesse de rotation du rouleau), l'appareil peut nettoyer les salissures normales comme les taches tenaces, ou simplement sécher le sol. Les réservoirs d'eau propre/eau sale sont amovibles. Avec station de rangement/lavage pour ranger le nettoyeur et laver le rouleau via la fonction autonettoyante. Un rouleau de rechange est disponible séparément en tant qu'accessoire. Appareil vendu sans batterie ni chargeur

Caractéristiques et bénéfices

- Fait partie de la gamme Power X-Change, fonctionne avec 1 batterie 18 V
- Batteries interchangeables pour un fonctionnement illimité
- Remplacement simple et rapide de la batterie
- 18 V de puissance pour une grande performance et un nettoyage impeccable
- Permet de nettoyer divers sols durs
- Gâchette sur la poignée pour moduler parfaitement l'alimentation en eau
- Réglage de la vitesse du rouleau via la fonction BOOST
- Mode BOOST pour nettoyer les taches tenaces
- Forme compacte grâce au support de batterie rabattable
- Stationnement sûr de l'appareil grâce à la fonction autoportante
- Réservoir d'eau sale amovible pour le vider facilement
- Réservoir d'eau propre amovible pour le remplir facilement
- Fonction de marche continue pour une manipulation confortable
- Surfaces Softgrip pour une utilisation confortable
- Station de rangement/lavage pour laver le rouleau-brosse
- Poignée de transport pratique sur la station de rangement/lavage
- Accessoire de nettoyage pour éliminer les cheveux etc. sur le rouleau
- Disponible séparément : Rouleau-brosse interchangeable
- Batterie et chargeur non inclus (disponibles séparément)



Données techniques

- | | |
|--------------------|--------|
| - Working width | 29 cm |
| - Dirt water tank | 300 mL |
| - Clean water tank | 400 mL |

Données logistiques

- | | |
|--------------------------------------|--------------------|
| - Poids du produit (kg) | 2.55 |
| - Poids brut | 5 |
| - Dimensions single packaging | 258 x 202 x 906 mm |
| - Pieces per export carton | 1 Pieces |
| - Gross weight of export carton | 5.02 kg |
| - Dimensions export carton | 900 x 252 x 200 mm |
| - Container quantity (20"/40"/40"HC) | 550 1200 1350 |



Accessoires disponibles



4-6 Ah Multi-Ah Power X-Change Plus
Battery
Référence produit: 4511502
Code EAN: 4006825644210
Einhell Accessory



Power X-Twincharger 3A
Charger
Référence produit: 4512069
Code EAN: 4006825629729
Einhell Accessory



3,0 Ah Power X-Change Plus
Battery
Référence produit: 4511501
Code EAN: 4006825644197
Einhell Accessory



Bürstenwalze CLEANEXXO
Hard Floor Cleaner Accessory
Référence produit: 3437111
Code EAN: 4006825673173
Einhell Accessory



2,0 Ah Power X-Change
Battery
Référence produit: 4511395
Code EAN: 4006825610369
Einhell Accessory



4,0 Ah Power X-Change
Battery
Référence produit: 4511396
Code EAN: 4006825610376
Einhell Accessory



18V 3,0 Ah Power-X-Change 1
Battery
Référence produit: 4511341
Code EAN: 4006825590593
Einhell Accessory



5,2 Ah Power X-Change Plus
Battery
Référence produit: 4511437
Code EAN: 4006825616606
Einhell Accessory



18V 2,0Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Référence produit: 4512040
Code EAN: 4006825613681
Einhell Accessory



18V 4,0Ah PXC Starter Kit B1
PXC-Starter-Kit
Référence produit: 4512042
Code EAN: 4006825613704
Einhell Accessory