



Einhell



Robot tondeuse

FREELEXO CAM PLUS 550

Référence produit: 3414005

Numéro d'identification: 21014



Code EAN: 4006825682700

Données techniques

- Puissance	18 V
- Largeur de coupe	18 cm
- Inclinaison max. de la zone de tonte	25 %
-	3
-	2 pcs
-	25 pcs
-	550 m ²
-	12 m
-	3000 mAh
-	20 mm60 mm

Données logistiques

- Unité par carton de suremballage	1 pcs
- Poids brut du carton d'exportation	16.24 kg
- Poids brut	16.24
- Poids du produit (kg)	9.5
- Unité par container (20"/40"/40" HC)	294 602 688
- Dimension du carton de sur-emballage	700 x 445 x 325 mm
- Dimension du packaging unitaire	705 x 445 x 320 mm



Accessoires disponibles



Replacement Blades Set, 12 pcs.
Robot Lawn Mower Accessory
Référence produit: 3414020
Code EAN: 4006825648775
Einhell Accessory



Connecting Clamps, 4 pcs.
Robot Lawn Mower Accessory
Référence produit: 3414022
Code EAN: 4006825648799
Einhell Accessory



Robot Lawn Mower Garage
Robot Lawn Mower Accessory
Référence produit: 3414024
Code EAN: 4006825654417
Einhell Accessory



Repair Kit
Robot Lawn Mower Accessory
Référence produit: 3414026
Code EAN: 4006825657968
Einhell Accessory



PXC 18V 2,0Ah
Battery
Référence produit: 4511395
Code EAN: 4006825610369
Einhell Accessory



PXC 18V 5,2Ah
Battery
Référence produit: 4511437
Code EAN: 4006825616606
Einhell Accessory



PXC+ 18V 4-6Ah MULTI
Battery
Référence produit: 4511502
Code EAN: 4006825644210
Einhell Accessory



PXC+ 18V 4,0Ah
Battery
Référence produit: 4511553
Code EAN: 4006825660869
Einhell Accessory



2x18V 4,0Ah PXC-Twinpack CB
C1
Battery
Référence produit: 4511489
Code EAN: 4006825638578



Power X-Twincharger 3A
Charger
Référence produit: 4512069
Code EAN: 4006825629729
Einhell Accessory



Power X-Fastcharger 4A
Charger
Référence produit: 4512103
Code EAN: 4006825650228
Einhell Accessory



18V Battery Charger 3,0A - PXC
Charger
Référence produit: 4514095
Code EAN: 4006825655292
Einhell Accessory



18V 4,0Ah PXC Starter Kit C1
PXC-Starter-Kit
Référence produit: 4512042
Code EAN: 4006825613704
Einhell Accessory



2x 5,2Ah & Twincharger Kit
PXC-Starter-Kit
Référence produit: 4512108
Code EAN: 4006825652376
Einhell Accessory



50 m Perimeter Wire
Robot Lawn Mower Accessory
Référence produit: 3414021
Code EAN: 4006825648782
Einhell Accessory



Fastening Hooks, 100 pcs.
Robot Lawn Mower Accessory
Référence produit: 3414023
Code EAN: 4006825648805
Einhell Accessory



Cleaning Kit
Robot Lawn Mower Accessory
Référence produit: 3414025
Code EAN: 4006825657951
Einhell Accessory



PXC 18V 3,0Ah
Battery
Référence produit: 4511341
Code EAN: 4006825590593
Einhell Accessory



PXC 18V 4,0Ah
Battery
Référence produit: 4511396
Code EAN: 4006825610376
Einhell Accessory



PXC+ 18V 3,0Ah
Battery
Référence produit: 4511501
Code EAN: 4006825644197
Einhell Accessory



PXC 18V 2,5Ah
Battery
Référence produit: 4511516
Code EAN: 4006825650518
Einhell Accessory



PXC+ 18V 5-8Ah MULTI
Battery
Référence produit: 4511600
Code EAN: 4006825665055
Einhell Accessory



2x 18V 5,2Ah PXC-Twinpack
Battery
Référence produit: 4511526
Code EAN: 4006825656695
Einhell Accessory



2x2 Power X-Quattrocharger 4A
Charger
Référence produit: 4512102
Code EAN: 4006825649536
Einhell Accessory



Power X-Car Charger 3A
Charger
Référence produit: 4512113
Code EAN: 4006825655377
Einhell Accessory



18V 2,0Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Référence produit: 4512040
Code EAN: 4006825613681
Einhell Accessory



18V 2,5Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Référence produit: 4512097
Code EAN: 4006825646962
Einhell Accessory



2x 4,0Ah & Twincharger Kit 1
PXC-Starter-Kit
Référence produit: 4512112
Code EAN: 4006825655766
Einhell Accessory



18V 4-6Ah & 6A Boostcharger
PXC-Starter-Kit
Référence produit: 4512143
Code EAN: 4006825667653
Einhell Accessory